



*Krátký stisk = **ON** (rozsvítit)*

*Dlouhý stisk = stmívání ↑*

*Krátký stisk = **OFF** (zhasnout)*

*Dlouhý stisk = stmívání ↓*

## **ULOŽENÍ ÚROVNĚ JASU VYSÍLAČEM**

- Při krátkém stisku **ON** (zapnout) se světla vždy rozsvítí na předem nastavenou hodnotu jasu. Funkce stmívání zůstane zachována.

### **POSTUP**

- 1) Pomocí dlouhých stisků horního nebo dolního tlačítka nastavte požadovanou hodnotu, kterou chcete uložit.
- 2) Pro uložení této hodnoty proveďte jeden dlouhý stisk horního i dolního tlačítka zároveň (cca 2 sek.). Správné uložení této hodnoty potvrdí krátké probliknutí světel.

*Poznámka:*

*Uložení hodnoty jasu vysílačem je možné, pouze pokud je vysílač spárován s přijímačem P8 R DALI N, P8 R 01-10 N nebo P8 R D I ve funkci DIMM – DVOU TLÁČÍTKOVÝ MÓD.*

*Hodnota se uloží ve vazbě jako počáteční úroveň.*